




FRONT VIEW
Rzut z przodu





SIDE VIEW
Rzut z boku



BACK VIEW
Rzut z tyłu



TOP VIEW
Rzut z góry



AEROCK

DEVICE TYPE Rodzaj urządzenia **AEROCK L1, L2, L3, L4**

DATE Data **05.2025**

SCALE Skala **1:10**

SHEET FORMAT Format arkusza **A3**